# NEC Express5800シリーズ Express5800/iR110a-1H

# 4

# **EXPRESSBUILDER**

本装置を保守・管理するための統合ソフトウェアについて説明します。

オートランで起動するメニュー(116ページ)

Windowsのオートラン機能で現れるメニューについて説明します。

EXPRESSBUILDER (118ページ)


本装置の「EXPRESSBUILDER」について説明します。

# オートランで起動するメニュー

Windows2000+IE6.0、WindowsXP、Vistaまたは Windows Server 2003、Windows Server 2008 (Server Core環境を除く)が動作しているコンピュータ上で添付の「EXPRESSBUILDER」DVDをセットすると、オートラン機能により自動的にメニューが起動します。



このモデルではWindows関連の項目は未サポートのため、メニューから実行しないでください。





セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合があります。そのような場合は、いったんドライブからEXPRESSBUILDERをイジェクトし、再度セットしてください。また、メニューを再表示させたいときは、エクスプローラから「マイコンピュータ」を選択し、EXPRESSBUILDERをセットしたドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

メニューからは、Windows上で動作する各種バンドルソフトウェアのインストールやオンラインドキュメントを参照することができます。



オンラインドキュメントの中には、PDF形式の文書で提供されているものもあります。このファイルを参照するには、あらかじめAdobeシステムズ社製のAdobe Readerがインストールされている必要があります。Adobe Reader がインストールされていないときは、あらかじめAdobeシステム社のインターネットサイトよりAdobe Readerをインストールしておいてください。

メニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をクリックするか、右クリックして現れるショートカットメニューを使用してください。また、一部のメニュー項目は、メニューが動作しているシステム・権限で実行できないとき、グレイアウト表示され選択できません。適切なシステム・権限で実行してください。



EXPRESSBUILDERをドライブから取り出す前に、メニューおよびメニューから起動したオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。

## ドライバディスク(Linux向け)の作成

以下の手順で、オートランで起動するメニューからドライバディスク(Linux向け)を作成することができます。

- 1. 1.44MBフォーマット済みの3.5インチ空きフロッピーディスクを1枚用意する。
- 2. オペレーティングシステムを起動する。
- 「EXPRESSBUILDER」DVDを光ディスクドライブにセットする。
  メニューが起動します。
- 4. [ドライバディスク(Linux向け)を作成する] をクリックし、ディストリビューションを選択する。





右クリックで現れるメニューでも同様の操作ができます。

 5. メッセージに従ってフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセット し、[OK]をクリックする。

手順4で選択したディストリビューション用のドライバディスクが作成されます。作成したドライバディスクはライトプロテクトをかけて、ラベルを貼って大切に保管してください。

# **EXPRESSBUILDER**

EXPRESSBUILDERは、本装置を保守・管理するための統合ソフトウェアです。

## 各メニューの起動について

「EXPRESSBUILDER」DVDを本装置の光ディスクドライブにセットして起動すると、以下のようなメニューが起動します。

Boot selection	
Os installation***default***	
Tool menu(Redirection mode)	3

#### (1) Os installation

本項目を選択すると、EXPRESSBUILDERトップメニューが表示されます。



このメニューから、OSインストールのための「シームレスセットアップ L (導入編 参照)や、以下のような機能を起動することができます。

- a) Windows用OEM-Diskを作成する 本装置ではサポート対象外の機能です。
- b) Linux用ドライバディスクを作成する Linuxのインストール時に必要となるドライバディスクを作成します。Linux用 ドライバディスクは、シームレスセットアップの途中で作成することもできま す。
- c) Linux Recoveryパーティションを作成する(Linuxサービスセット用) Linux Recoveryパーティションには、インストールディスクのISOフォーマッ トイメージファイル等、Linuxのシームレスセットアップで必要となるモ ジュールが格納されます。Linux Recoveryパーティションは、BTO(工場組み 込み出荷)時のハードディスクドライブ内に予め作成(サイズは約5GB)されて いますが、RAID再構築などでパーティションを新規作成する場合は、Linux Recoveryパーティションの作成が必要になります。なお、Linux Recoveryパー ティションはシームレスセットアップの途中で作成することもできます。



ハードディスクドライブの接続やRAIDシステム構成を確認し、正しく認識されている状態でLinux Recoveryパーティションを作成してください。

#### Linuxサービスセットについて

「Linuxサービスセット」は、Linux(ディストリビューション)とサポートサービ スなどを組み合わせ、エンタープライズシステムでLinuxをより安心してお使い いただけるようにする製品です。システムの運用性・信頼性向上とシステム管 理者の負荷軽減の実現のために、下記の各種機能やサービスを提供しています。

- 設定時や障害時の問題解決を支援するサポートサービス
- 導入時の作業時間を大幅に削減するBTOインストール出荷
- 出荷対象のすべてのOS・サーバモデルで実機での動作評価を実施し、安心 して運用していただける環境を提供
- 製品出荷後に公開された新しいカーネルについても評価情報・アップデー ト手順を提供
- 障害の発生や予兆を早期に発見可能なサーバ稼働監視ツールを提供

「Linuxサービスセット」の詳細については、以下のWebサイトをご覧ください。 http://www.nec.co.jp/linux/linux-os/

- d) RAIDのコンフィグレーション情報をセーブ/ロードする 本装置ではサポート対象外の機能です。
- e) EXPRESSBUILDERにドライバをロードする 本装置ではサポート対象外の機能です。

#### ② Tool menu(Normal mode)

本項目を選択すると、表示言語の選択の後、ツールメニューが起動します。



このメニューから、以下のような保守/設定用の機能を起動することができます。各機能の詳細については、保守ツールの章を参照してください。

- a) Maintenance Utility オフライン保守ユーティリティを起動します。
- b) BIOS/FW Updating システムBIOSをアップデートします。
- c) ROM-DOS Startup FD ROM-DOS起動FDを作成します。
- d) Test and diagnosticsシステム診断を起動します。
- e) System Management システムマネージメント機能を起動します。

#### 3 Tool menu(Redirection mode)

本装置ではサポート対象外の機能です。

# **Universal RAID Utility**

Universal RAID Utilityは、以下のRAIDコントローラの管理、監視を行うアプリケーションです。

- オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embededd MegaRAID<sup>TM</sup>)
- N8103-109 RAIDコントローラ(128MB, RAID 0/1/5/6)
- N8103-116 RAIDコントローラ(128MB, RAID 0/1)
- N8103-117 RAID  $\exists \forall \land \vdash \neg \neg (128MB, RAID 0/1/5/6)$

Universal RAID Utilityのインストールおよび操作方法、機能については、添付の EXPRESSBUILDER に収録している「Universal RAID Utility Ver2.0 ユーザーズガイド」を 参照してください。

## カスタムインストールモデルでのセットアップ

本体装置のモデルにより、あらかじめ Universal RAID Utility がインストールされている場合があります。

## シームレスセットアップを使用したセットアップ

Universal RAID Utilityは、「EXPRESSBUILDER」DVDに収録している「シームレスセットアップ」を使用してセットアップできます。シームレスセットアップのセットアップするアプリケーションの選択で、[Universal RAID Utility] を選択してください。

# Universal RAID Utilityのセットアッププログラムを使用したセットアップ

Universal RAID Utilityのインストールイメージが存在するディレクトリで、セットアッププログラムを直接実行します。インストールイメージは、EXPRESSBUILDER の以下のディレクトリに収録しています。

/BBB/Inx/pp/uraidutl

BBBの部分は、EXPRESSBUILDER 媒体番号

5.AA-BBB.CC

のBBBと同じ値です。

### ネットワーク経由での管理

Universal RAID Utilityは、管理対象RAIDコントローラを搭載するコンピュータをネットワーク経由で管理する機能をサポートしていません。ネットワーク経由で管理するには、Windowsのリモートデスクトップなど、リモートコンソール機能を使用してください。

## イージーコンフィグレーション機能

Universal RAID Utilityの「イージーコンフィグレーション」機能は、LSI Embedded MegaRAIDでは使用できません。

## RAIDレベル6の論理ドライブの作成

ハードディスクドライブ3台でRAID6(データx1+パリティx2)の論理ドライブを作成するには、WebBIOSを使用してください。Universal RAID Utilityを使用しての作成はできません。